

DVB-Cards Quad-LT - Programmer



!!! Achtung - Die Karte muss mit den Kontakten nach unten eingesteckt werden! !!!

**!!! Im LudiPiPo – Modus nur Karten mit PICs verwenden.
Andere Karten können zerstört werden !!!**

12 Volt Netzteil verwenden, + Pol innen !

Modus	Programmier-Funktion	LED-Grün	LED-Rot
0	Smart- / Multimousemodus 6 MHz – Reset not invert	Daten	Reset
1	Smart- / Multimousemodus 3,57 MHz – Reset not invert	Daten	Reset
2	Smart- / Multimousemodus 6 MHz – Reset invert	Daten	Reset
3	Smart- / Multimousemodus 3,57 MHz – Reset invert	Daten	Reset
4	LudiPiPo – Modus (Pic-Prog-Modus)	Daten	Prog.
5	Atmelmodus (Harpune kompatibel)	Daten	Reset
6	EEPROM-Mode (nur Twostone-Karten)	Daten	Daten

Das Umschalten der einzelnen Modi ist nur möglich, wenn KEINE Karte eingesteckt ist. Dies ist eine Schutzfunktion damit die Karten beim Umschalten nicht versehentlich im falschen Modus betrieben werden.

Im LudiPiPo - Modus ist die Automatische Kartenerkennung deaktiviert, da dies hier nicht notwendig ist, und somit Fehlfunktionen vermieden werden. Eine eingesteckte Karte wird durch den Dezimalpunkt angezeigt.

